



GOURMET SET, 2-TEILIG
GOURMET SET TWO-PART
SET GOURMET, 2 PIECES
SET GOURMET, 2 PEZZI
SET GOURMET, 2 PIEZA
GOURMET SET, 2-DELIG
GOURMETSÆT, 2 DELE

GOURMET SET, 2-TEILIG

ANWENDUNG

Reinigen Sie das Gourmet Set vor dem ersten Gebrauch mit Wasser. Berühren Sie das Zubehör während der Verwendung auf dem Grill nur mit Grill-Handschuhen. Stellen Sie weder die einzelnen Teile noch das Gourmet Set in heissem Zustand auf brennbare oder hitzeempfindliche Oberflächen.

REINIGUNG

- Lassen Sie das Zubehör auskühlen
- Verwenden Sie eine Bürste aus Edel-Stahlwolle/Edelstahl-Topfreiniger oder ein Topfschwamm aus Nylon und Seifenwasser oder den **OUTDOORCHEF CHEF CLEANER** für die gründliche Reinigung

outdoorchef.com/de/rezepte

GOURMET SET TWO PART

HOW TO USE

Clean the Gourmet Set with water prior to their first use. Only touch the accessories with barbecue gloves during use on the barbecue. Do not put the Gourmet Set or any component on flammable or heat-sensitive surfaces while hot.

CLEANING

- Leave the accessories to cool down
- Use a high-grade steel wool brush or a nylon sponge and soap water or **OUTDOORCHEF CHEF CLEANER** for a thorough cleaning

outdoorchef.com/en/recipes



SET GOURMET, 2 PIECES

UTILISATION

Laver le Set Gourmet à l'eau avant la première utilisation. Pendant l'utilisation, ne manipuler l'accessoire sur le barbecue qu'avec les gants prévus à cet effet. Ne jamais placer le Set Gourmet de manière complète ou séparée sur une surface inflammable ou sensible à la chaleur.

NETTOYAGE

- Laissez refroidir
- Utilisez une brosse en laine d'acier inoxydable ou une éponge en nylon avec de l'eau savonneuse ou

OUTDOOR**CHEF** CHEF CLEANER

outdoorchef.com/fr/recettes



SET GOURMET, 2 PEZZI

UTILIZZO

Lavare il Set Gourmet prima del primo utilizzo. Durante l'uso sulla griglia, toccare gli accessori soltanto con appositi guanti da grill. Quando è caldo, non poggiare il Set Gourmet o una sua singola parte su superfici infiammabili o sensibili al calore.

PULIZIA

- Lasciar raffreddare l'accessorio
- Utilizzare una spazzola in lana d'acciaio inossidabile/paglietta d'acciaio inossidabile o una spugna per pentole in nylon e acqua saponata o, ancora, OUTDOOR**CHEF** CHEF CLEANER per una pulizia accurata

outdoorchef.com/it/ricette



SET GOURMET, 2 PIEZAS

FORMA DE USO

Limpie con agua el Set Gourmet antes de usarlo por primera vez. Utilice únicamente guantes para barbacoa cuando manipule los accesorios en la barbacoa. Cuando el Set Gourmet o alguno de sus componentes estén calientes, no los coloque sobre superficies inflamables o sensibles al calor.

LIMPIEZA

- Deje que los accesorios se enfríen
- Utilice un cepillo de lana de acero inoxidable/un estropajo de acero inoxidable o bien un salvaúñas de nailon y agua enjabonada, o el CHEF CLEANER de **OUTDOORCHEF** para conseguir una limpieza a fondo

outdoorchef.com/en/recipes



GOURMET SET, 2-DELIG

TOEPASSING

Reinig de Gourmet Set en de Geperforeerde Plaat voor het eerste gebruik met water. Gebruikt u het accessoire op de barbecue, zorg er dan steeds voor dat u barbecuehandschoenen draagt. Zet de Gourmet Set of de losse delen als ze heet zijn niet op een brandbaar of een niethittebestendig oppervlak.

REINIGING

- Laat het accessoire afkoelen
- Gebruik een borstel uit roestvast staalwol of een nylon schuurspons en zeepwater of de **OUTDOORCHEF** CHEF CLEANER voor een grondige reiniging

outdoorchef.com/nl/recepten



GOURMETSÆT, 2 DELE

ANVENDELSE

Vask Gourmetsæt af med vand, før det tages i brug første gang. Sørg for altid at have grillhandsker på, når du anvender tilbehør på grillen. Placer hverken de enkelte dele eller hele Gourmetsæt på brandbare eller varmefølsomme overflader, når delene er varme.

RENGØRING

- Lad tilbehøret køle af
- Anvend en børste af ståluld/stålsvamp eller en nylonsvamp og sæbevand eller **OUTDOORCHEF CHEF CLEANER** til grundig rengøring

outdoorchef.com/en/recipes

RECIPES

OUTDOORCHEF.COM/EN/RECIPES





Outdoorchef AG | Eggbühlstrasse 28 | Postfach | 8050 Zürich | Switzerland

Outdoorchef Benelux B.V. | Databankweg 26 | 3821 AL Amersfoort | The Netherlands

Outdoorchef Austria GmbH | Handelskai 94-96 / 23rd & 24th Floor Millennium Tower | 1220 Vienna | Austria

Outdoorchef Deutschland GmbH | Ochsenmattstr. 10 | 79618 Rheinfelden | Germany