



HALBMOND KOCHSET, 2-TEILIG
HALF-MOON TWO-PARTCOOKING SET
SET DE CUISSON DEMI-LUNE, 2 PIECES SET
COTTURA MEZZALUNA, 2 PEZZI
SET EN MEDIA LUNA DE COCINA, 2 PIEZAS
KOOK-BAK-GRILL SET HALVE MAAN, 2-DELIG
MADLAVNINGSSÆT HALVMÅNE, 2 DELE



HALBMOND KOCHSET, 2-TEILIG

ANWENDUNG

Reinigen Sie den Halbmond vor dem ersten Gebrauch mit Wasser. Berühren Sie das Zubehör während der Verwendung auf dem Grill nur mit Grill-Handschuhen. Stellen Sie den Halbmond in heissem Zustand nicht auf brennbare oder hitzeempfindliche Oberflächen.

REINIGUNG

- Lassen Sie das Zubehör auskühlen
- Verwenden Sie eine Bürste aus Edel-Stahlwolle/Edelstahl-Topfreiniger oder ein Topfschwamm aus Nylon und Seifenwasser oder den **OUTDOORCHEF** CHEF CLEANER für die gründliche Reinigung

outdoorchef.com/de/rezepte



HALF-MOON TWO-PART COOKING SET

HOW TO USE

Clean the Half-Moon Cooking Set with water before its first use. Only touch the accessories with barbecue gloves during use on the barbecue. Do not put the Half-Moon Cooking Set on flammable or heat-sensitive surfaces while hot.

CLEANING

- Leave the accessories to cool down
- Use a high-grade steel wool brush or a nylon sponge and soap water or **OUTDOORCHEF** CHEF CLEANER for a thorough cleaning

outdoorchef.com/en/recipes



SET DE CUISSON DEMI-LUNE, 2 PIECES

UTILISATION

Laver le Set de Cuisson Demi-lune à l'eau avant la première utilisation. Pendant l'utilisation, ne manipuler l'accessoire sur le barbecue qu'avec les gants prévus à cet effet. Ne jamais placer le Set de Cuisson Demi-lune chaud sur une surface inflammable ou sensible à la chaleur.

NETTOYAGE

- Laissez refroidir
- Utilisez une brosse en laine d'acier inoxydable ou une éponge en nylon avec de l'eau savonneuse ou

OUTDOOR**CHEF** CHEF CLEANER

outdoorchef.com/fr/recettes



SET COTTURA MEZZALUNA, 2 PEZZI

UTILIZZO

Lavare il Set Cottura Mezzaluna prima del primo utilizzo. Durante l'uso sulla griglia, toccare l'accessorio soltanto con appositi guanti da grill. Quando è calda, non poggiare la Mezzaluna su superfici infiammabili o sensibili al calore.

PULIZIA

- Lasciar raffreddare l'accessorio
- Utilizzare una spazzola in lana d'acciaio inossidabile/paglietta d'acciaio inossidabile o una spugna per pentole in nylon e acqua saponata o, ancora, OUTDOOR**CHEF** CHEF CLEANER per una pulizia accurata

outdoorchef.com/it/ricette



SET EN MEDIA LUNA DE COCINA, 2 PIEZAS

FORMA DE USO

Limpie con agua el Set en Media Luna de Cocina antes de usarla por primera vez. Utilice únicamente guantes para barbacoa cuando manipule los accesorios en la barbacoa. Cuando el Set en Media Luna de Cocina esté caliente, no la coloque sobre superficies inflamables o sensibles al calor.

LIMPIEZA

- Deje que los accesorios se enfríen
- Utilice un cepillo de lana de acero inoxidable/un estropajo de acero inoxidable o bien un salvaúñas de nailon y agua enjabonada, o el CHEF CLEANER de **OUTDOORCHEF** para conseguir una limpieza a fondo

outdoorchef.com/en/recipes



KOOK-BAK-GRILL SET HALVE MAAN, 2-DELIG

TOEPASSING

Reinig de Kook-Baak-Grill Set Halve Maan voor het eerste gebruik met water. Gebruikt u het accessoire op de barbecue, zorg er dan steeds voor dat u barbecuehandschoenen draagt. Zet de Kook-Baak-Grill Set Halve Maan in hete toestand niet op brandbare of niet-hittebestendige oppervlakken.

REINIGING

- Laat het accessoire afkoelen
- Gebruik een borstel uit roestvast staalwol of een nylon schuurspons en zeepwater of de **OUTDOORCHEF** CHEF CLEANER voor een grondige reiniging

outdoorchef.com/nl/recepten



MADLAVNINGSSÆT HALVMÅNE, 2 DELE

ANVENDELSE

Vask Madlavningssæt Halvmåne af med vand, før den tages i brug første gang. Sørg altid for at have handsker på, når du anvender tilbehør på grillen. Når Madlavningssæt Halvmåne er varm, må den ikke placeres på brandbare eller varmefølsomme overflader.

RENGØRING

- Lad tilbehøret køle af
- Anvend en børste af ståluld/stålsvamp eller en nylonsvamp og sæbevand eller **OUTDOORCHEF CHEF CLEANER** til grundig rengøring

outdoorchef.com/en/recipes

RECIPES

OUTDOORCHEF.COM/EN/RECIPES




outdoorchef

HALF-MOON TWO-PART COOKING SET

HALF-MOON TWO-PART COOKING SET											
FOR	BARBECUE	GAS	FUNNEL DIRECT	FUNNEL INDIRECT	CHARCOAL	NO FUNNEL	ELECTRO	GRID	NO GRID	LID OPEN	LID CLOSED
 KETTLE	420							✓			✓
	480	✓		✓	✓			✓			✓
	570	✓		✓	✓			✓			✓

FOR	BARBECUE	GAS	 A-LINE	GRID	NO GRID	LID OPEN	LID CLOSED
	315	✓		✓			✓
	325	✓		✓			✓
	415	✓		✓			✓
	425	✓		✓			✓
	455	✓	 D-LINE	✓			✓
	315						
	325						
	415						
	425						



Outdoorchef AG | Eggbühlstrasse 28 | Postfach | 8050 Zürich | Switzerland

Outdoorchef Benelux B.V. | Databankweg 26 | 3821 AL Amersfoort | The Netherlands

Outdoorchef Austria GmbH | Handelskai 94-96 / 23rd & 24th Floor Millennium Tower | 1220 Vienna | Austria

Outdoorchef Deutschland GmbH | Ochsenmattstr. 10 | 79618 Rheinfelden | Germany