



EGG 460 | EGG 550

Aufbauanleitung | Assembly Instruction

Achtung

Bitte notieren Sie auf der Rückseite Ihrer Gebrauchsanweisung die Serien-Nummer. Sie finden die Nummer auf der Plakette, welche sich auf dem EGG befindet. **OUTDOORCHEF** kann Garantie und Ersatzteillieferungen nur mit der Serien-Nummer bearbeiten.

Outdoorchef AG operates a policy of continuous product development and improvement. As such we reserve the right to alter product design and or technical specification without giving any prior notice.

Attention

Please write your serial number on the backside of the manual for future reference. You will find the number on the plate, which is on the EGG. **OUTDOORCHEF** can only supply spare parts and honour warranty returns when the serial number is available.




INHALTSVERZEICHNIS | TABLE OF CONTENTS





S. 4	Montagematerial Hardware Set
S. 5	Aufbauanleitung Assembly Instruction
S. 10	Ersatzteile Spare Parts

Lesen Sie die separate Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihren OUTDOOR**CHEF** Grill in Betrieb nehmen.



Please read the separate user manual carefully before using your OUTDOOR**CHEF** Barbeque.

EGG 460 / 10DC460-CAFIT // EGG 550 / OCD550-CAFIT



EGG 460		
Cap nut M6		
2x	A	
Washer M6		
2x	a1	
M8 x 20		
9x	a2	
Nut M8		
8x	a1	
Socket wrench M8		
1x	a4	
Open end wrench (S 10 + S 16)		
1 x	a3	

EGG 550		
Cap nut M8		
2x	A	
Washer M8		
2x	a1	
M8 x 20		
9x	a2	
Nut M8		
8x	a1	
Socket wrench M8		
1x	a4	
Open end wrench (S 13 + S 16)		
1 x	a3	



1.




2.




3.





4.





5.




6.




7.




8.





SPAREPARTS			ERSATZTEIL-LISTE
Pos.	Art. Nr.	Description	Beschreibung
1	ODC460/550-GD	Cover valve EGG 460 / 550	Ersatzdeckel Gusseisen EGG 460 / 550
2	OCD460-THERM	Thermometer EGG 460	Thermometer EGG 460
3	ODC460-BG	Handle EGG 460	Ersatz Bambusgriff EGG 460
4	ODC460-ED	Ceramic lid EGG 460	Ersatzdeckel EGG 460
5	ODC460-EK	Body ceramic EGG 460	Ersatzkorpus EGG 460
6	ODC460-ES	Hinge /Tensioning strap EGG 460	Ersatzscharnier Set EGG 460
7	ODC460-EGR	Grill grate EGG 460	Ersatz Grillrost EGG 460
8	ODC460-GL	Grid Lift EGG 460	Rosterhöhung EGG 460
9	ODC460-DS	Deflector stone (1/2) EGG 460	Ersatz Deflektorstein (1/2) EGG 460
10	ODC460-LIFT	Spacer EGG 460	Distanzstück EGG 460
11	ODC460-KK	Coal basket EGG 460	Kohlekorb EGG 460
12	ODC460-FR	Fire ring EGG 460	Feueriring EGG 460
13	ODC460-FBS	Firebox segment EGG 460	Feuerbox Ersatzsegment EGG 460
14	ODC460-KR	Charcoal grate EGG 460	Kohlerost EGG 460
15	ODC460-FM	Firebox metal frame EGG 460	Feuerbox Metallrahmen EGG 460
16	ODC460-PS	Protector stone EGG 460	Protektorstein EGG 460
17	ODC460-EDS	Replacement gasket Set EGG 460	Ersatzdichtung Set EGG 460
18	ODC460-ST	Side table EGG 460	Ersatz Seitentisch EGG 460
19	ODC460-ERB	Wheel braked EGG 460	Ersatzrad gebremst EGG 460
20	ODC460-ER	Wheel unbraked EGG 460	Ersatzrad EGG 460
21	ODC460-CART	Frame EGG 460	Gestell EGG 460
22	ODC460-AH	Ash hook EGG 460	Aschehaken EGG 460
23	ODC460-CAFIT	Hardware EGG 460	Hardware EGG 460



SPAREPARTS			ERSATZTEIL-LISTE
Pos.	Art. Nr.	Description	Beschreibung
1	ODC460/550-GD	Cover valve EGG 460 / 550	Ersatzdeckel Gusseisen EGG 460 / 550
2	ODC550-THERM	Thermometer EGG 550	Thermometer EGG 550
3	ODC550-BG	Handle EGG 550	Ersatz Bambusgriff EGG 550
4	ODC550-ED	Ceramic lid EGG 550	Ersatzdeckel EGG 550
5	ODC550-EK	Body ceramic EGG 550	Ersatzkorpus EGG 550
6	ODC550-ES	Hinge /Tensioning strap EGG 550	Ersatzscharnier Set EGG 550
7	ODC550-EGR	Grill grate EGG 550	Ersatz Grillrost EGG 550
8	ODC550-GL	Grid Lift EGG 550	Rosterhöhung EGG 550
9	ODC550-DS	Deflector stone (1/2) EGG 550	Ersatz Deflektorstein (1/2) EGG 550
10	ODC550-LIFT	Spacer EGG 550	Distanzstück EGG 550
11	ODC550-KK	Coal basket EGG 550	Kohlekorb EGG 550
12	ODC550-FR	Fire ring EGG 550	Feuerring EGG 550
13	ODC550-FBS	Firebox segment EGG 550	Feuerbox Ersatzsegment EGG 550
14	ODC550-KR	Charcoal grate EGG 550	Kohlerost EGG 550
15	ODC550-FM	Firebox metal frame EGG 550	Feuerbox Metallrahmen EGG 550
16	ODC550-PS	Protector stone EGG 550	Protektorstein EGG 550
17	ODC550-EDS	Replacement gasket Set EGG 550	Ersatzdichtung Set EGG 550
18	ODC550-ST	Side table EGG 550	Ersatz Seitentisch EGG 550
19	ODC550-ERB	Wheel braked EGG 550	Ersatzrad gebremst EGG 550
20	ODC550-ER	Wheel unbraked EGG 550	Ersatzrad EGG 550
21	ODC550-CART	Frame EGG 550	Gestell EGG 550
22	ODC550-AH	Ash hook EGG 550	Aschehaken EGG 550
23	OCD550-CAFIT	Hardware EGG 550	Hardware EGG 550

[illegible]



outdoorchef



Outdoorchef AG | Eggbühlstrasse 28 | Postfach | 8050 Zürich | Switzerland | info@outdoorchef.com
Outdoorchef Deutschland GmbH | Wickerer Weg 13-15 | 65719 Hofheim am Taunus | Germany | info@outdoorchef.com